

TABELAS DE ESCALAS

Tabela P13

Manômetros Capsulares 62mm - Classe B

Escalas Simples

Escala	Numeração	Subdivisão
0/600 mmH ₂ O	100	5
0/800 mmH ₂ O	100	10
0/1000 mmH ₂ O	100	10
0/1200 mmH ₂ O	200	10
0/1500 mmH ₂ O	300	20
0/1600 mmH ₂ O	200	20
0/2000 mmH ₂ O	200	20

Escala	Numeração	Subdivisão
0/2500 mmH ₂ O	500	20
0/3000 mmH ₂ O	500	50
0/3500 mmH ₂ O	500	50
0/4000 mmH ₂ O	500	50
0/5000 mmH ₂ O	500	50
0/6000 mmH ₂ O	1000	50

Tabela P14

Manômetros Capsulares 100mm e 160mm - Classe B

Escalas Simples

Escala	Numeração	Subdivisão
0/150 mmH ₂ O	30	1
0/200 mmH ₂ O	20	2
0/250 mmH ₂ O	50	2
0/300 mmH ₂ O	50	2
0/350 mmH ₂ O	50	2
0/400 mmH ₂ O	50	5
0/500 mmH ₂ O	50	5
0/600 mmH ₂ O	100	5
0/800 mmH ₂ O	100	10
0/1000 mmH ₂ O	100	10

Escala	Numeração	Subdivisão
0/1200 mmH ₂ O	200	10
0/1500 mmH ₂ O	300	10
0/1600 mmH ₂ O	200	10
0/2000 mmH ₂ O	200	20
0/2500 mmH ₂ O	500	20
0/3000 mmH ₂ O	500	20
0/3500 mmH ₂ O	500	20
0/4000 mmH ₂ O	500	50
0/5000 mmH ₂ O	500	50
0/6000 mmH ₂ O	1000	50

Tabela P15

Vacuômetros Capsulares 62mm - Classe B

Escalas Simples

Escala	Numeração	Subdivisão
0/-600 mmH ₂ O	100	5
0/-800 mmH ₂ O	100	10
0/-1000 mmH ₂ O	100	10
0/-1200 mmH ₂ O	200	10
0/-1500 mmH ₂ O	300	20
0/-1600 mmH ₂ O	200	20
0/-2000 mmH ₂ O	200	20

Escala	Numeração	Subdivisão
0/2500 mmH ₂ O	500	20
0/3000 mmH ₂ O	500	50
0/3500 mmH ₂ O	500	50
0/4000 mmH ₂ O	500	50
0/5000 mmH ₂ O	500	50
0/6000 mmH ₂ O	1000	50

TABELAS DE ESCALAS

Tabela P16

Vacuômetros Capsulares 100mm e 160mm - Classe B

Escalas Simples

Escala	Numeração	Subdivisão
0/-150 mmH ₂ O	30	1
0/-200 mmH ₂ O	20	2
0/-250 mmH ₂ O	50	2
0/-300 mmH ₂ O	50	2
0/-350 mmH ₂ O	50	2
0/-400 mmH ₂ O	50	5
0/-500 mmH ₂ O	50	5
0/-600 mmH ₂ O	100	5
0/-800 mmH ₂ O	100	10
0/-1000 mmH ₂ O	100	10

Escala	Numeração	Subdivisão
0/-1200 mmH ₂ O	200	10
0/-1500 mmH ₂ O	300	10
0/-1600 mmH ₂ O	200	10
0/-2000 mmH ₂ O	200	20
0/-2500 mmH ₂ O	500	20
0/-3000 mmH ₂ O	500	20
0/-3500 mmH ₂ O	500	20
0/-4000 mmH ₂ O	500	50
0/-5000 mmH ₂ O	500	50
0/-6000 mmH ₂ O	1000	50