

# TABELAS DE ESCALAS

**Tabela P1**

Manômetros 41mm - Classe B

**Escalas Simples**

Escala	Numeração	Subdivisão
0/2 bar ou kgf/cm <sup>2</sup>	0,2	0,05
0/4 bar ou kgf/cm <sup>2</sup>	0,5	0,05
0/7 bar ou kgf/cm <sup>2</sup>	1	0,1
0/10 bar ou kgf/cm <sup>2</sup>	1	0,2
0/11 bar ou kgf/cm <sup>2</sup>	1	0,2
0/16 bar ou kgf/cm <sup>2</sup>	2	0,2
0/20 bar ou kgf/cm <sup>2</sup>	2	0,5
0/30 psi ou lbf/pol <sup>2</sup>	5	0,5
0/60 psi ou lbf/pol <sup>2</sup>	10	1
0/100 psi ou lbf/pol <sup>2</sup>	10	2
0/140 psi ou lbf/pol <sup>2</sup>	20	2
0/150 psi ou lbf/pol <sup>2</sup>	30	2
0/160 psi ou lbf/pol <sup>2</sup>	20	2
0/300 psi ou lbf/pol <sup>2</sup>	50	5

**Escalas Duplas**

Escala	Numeração	Subdivisão
30x2	5x0,5	0,5x 0,05
55x4	10x0,5	1x0,1
60x4	10x0,5	1x0,1
85x6	10x1	5x0,2
100x7	20x1	2x0,2
140x10	20x2	2x0,2
150x10	30x2	2x0,2
160x11	20x1	2x0,2
230x16	50x2	5x0,5
300x20	50x5	5x0,5

**Tabela P2**

Manômetros 52mm ; 62mm ; 80mm e 96x96mm - Classe B

**Escalas Simples**

Escalas Simples	Escalas Simples	Escalas Simples						
Escala	Numeração	Subdivisão	Escala	Numeração	Subdivisão	Escala	Numeração	Subdivisão
0/1	0,1	0,01	0/30	5	0,5	0/350	50	5
0/1,6	0,2	0,02	0/35	5	0,5	0/400	50	5
0/2	0,2	0,02	0/40	5	0,5	0/500	50	5
0/2,5	0,5	0,02	0/50	5	0,5	0/600	100	5
0/3	0,5	0,05	0/60	10	0,5	0/700	100	10
0/4	0,5	0,05	0/70	10	1	0/800	100	10
0/5	0,5	0,05	0/80	10	1	0/1000	100	10
0/6	1	0,05	0/100	10	1	0/1200	200	10
0/7	1	0,1	0/120	20	1	0/1500	300	20
0/8	1	0,1	0/140	20	2	0/1600	200	20
0/10	1	0,1	0/150	30	2	0/2000	200	20
0/11	1	0,1	0/160	20	2	0/2500	500	20
0/12	2	0,1	0/180	20	2	0/3000	500	50
0/14	2	0,2	0/200	20	2	0/3500	500	50
0/15	3	0,2	0/210	30	2	0/4000	500	50
0/16	2	0,2	0/250	50	2	0/5000	500	50
0/20	2	0,2	0/280	40	5	0/6000	1000	50
0/21	3	0,2	0/300	50	5	0/10000	1000	100
0/25	5	0,2	0/315	50	5	0/15000	3000	200

# TABELAS DE ESCALAS

Tabela P3

Manômetros 100mm ; 160mm e 200mm - Classe A ou A1 ou Manômetros 114 mm - Classe A1

## Escalas Simples

Escala	Numeração	Subdivisão
0/1	0,1	0,01
0/1,6	0,2	0,02
0/2	0,2	0,02
0/2,5	0,5	0,02
0/3	0,5	0,05
0/4	0,5	0,05
0/5	0,5	0,05
0/6	1	0,05
0/7	1	0,1
0/8	1	0,1
0/10	1	0,1
0/11	1	0,1
0/12	2	0,1
0/14	2	0,2
0/15	3	0,2
0/16	2	0,2
0/20	2	0,2
0/21	3	0,2
0/25	5	0,2

Escala	Numeração	Subdivisão
0/30	5	0,5
0/35	5	0,5
0/40	5	0,5
0/50	5	0,5
0/60	10	0,5
0/70	10	1
0/80	10	1
0/100	10	1
0/120	20	1
0/140	20	2
0/150	30	2
0/160	20	2
0/180	20	2
0/200	20	2
0/210	30	2
0/250	50	2
0/280	40	5
0/300	50	5
0/315	50	5

Escala	Numeração	Subdivisão
0/350	50	5
0/400	50	5
0/500	50	5
0/600	100	5
0/700	100	10
0/800	100	10
0/1000	100	10
0/1200	200	10
0/1500	300	20
0/1600	200	20
0/2000	200	20
0/2500	500	20
0/3000	500	50
0/3500	500	50
0/4000	500	50
0/5000	500	50
0/6000	1000	50
0/10000	1000	100
0/15000	3000	200